

# Панель климата (+ OpenTherm)

При подключении к газовому котлу через клеммы "OT", контроллер перейдет в режим сопряжения с котлом по протоколу OpenTherm, Это значит, что теперь Вам доступно гибкое управление параметрами и дистанционное чтение параметров, ошибок, диагностических данных с котла, а также их сброс.



Revision #2

Created 18 May 2025 17:18:44 by Михаил Сазанов

Updated 19 May 2025 13:16:26 by Михаил Сазанов