

# ??????? ???????? (+ OpenTherm)

При подключении к газовому котлу через клеммы "OT", контроллер перейдет в режим сопряжения с котлом по протоколу OpenTherm, Это значит, что теперь Вам доступно гибкое управление параметрами и дистанционное чтение параметров, ошибок, диагностических данных с котла, а также их сброс.



Revision #2

Created 2025-05-18 20:18:44 UTC by Михаил Сазанов

Updated 2025-05-19 16:16:26 UTC by Михаил Сазанов