

????????? ?????

Для установки часового пояса используйте текст внутри кавычек. Так, для Абиджана, значение, которое нужно вставить в поле настройки контроллера будет `GMT0`

```
#define TZ_Africa_Abidjan PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Accra PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Addis_Ababa PSTR("EAT-3")
#define TZ_Africa_Algers PSTR("CET-1")
#define TZ_Africa_Asmara PSTR("EAT-3")
#define TZ_Africa_Asmera PSTR("EAT-3")
#define TZ_Africa_Bamako PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Bangui PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Banjul PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Bissau PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Blantyre PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Brazzaville PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Bujumbura PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Cairo PSTR("EET-2EEST,M4.5.5/0,M10.5.4/24")
#define TZ_Africa_Casablanca PSTR("<+01>-1")
#define TZ_Africa_Ceuta PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Africa_Conakry PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Dakar PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Dar_es_Salaam PSTR("EAT-3")
#define TZ_Africa_Djibouti PSTR("EAT-3")
#define TZ_Africa_Douala PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_El_Aaiun PSTR("<+01>-1")
#define TZ_Africa_Freetown PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Gaborone PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Harare PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Johannesburg PSTR("SAST-2")
#define TZ_Africa_Juba PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Kampala PSTR("EAT-3")
#define TZ_Africa_Khartoum PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Kigali PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Kinshasa PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Lagos PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Libreville PSTR("WAT-1")
```

```
#define TZ_Africa_Lome PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Luanda PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Lubumbashi PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Lusaka PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Malabo PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Maputo PSTR("CAT-2")
#define TZ_Africa_Maseru PSTR("SAST-2")
#define TZ_Africa_Mbabane PSTR("SAST-2")
#define TZ_Africa_Mogadishu PSTR("EAT-3")
#define TZ_Africa_Monrovia PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Nairobi PSTR("EAT-3")
#define TZ_Africa_Ndjamena PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Niamey PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Nouakchott PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Ouagadougou PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_PortomNovo PSTR("WAT-1")
#define TZ_Africa_Sao_Tome PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Timbuktu PSTR("GMT0")
#define TZ_Africa_Tripoli PSTR("EET-2")
#define TZ_Africa_Tunis PSTR("CET-1")
#define TZ_Africa_Windhoek PSTR("CAT-2")
#define TZ_America_Adak PSTR("HST10HDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Anchorage PSTR("AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Anguilla PSTR("AST4")
#define TZ_America_Antigua PSTR("AST4")
#define TZ_America_Araguaina PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Buenos_Aires PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Catamarca PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_ComodRivadavia PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Cordoba PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Jujuy PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_La_Rioja PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Mendoza PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Rio_Gallegos PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Salta PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_San_Juan PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_San_Luis PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Tucuman PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Argentina_Ushuaia PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Aruba PSTR("AST4")
#define TZ_America_Asuncion PSTR("<-04>4<-03>,M10.1.0/0,M3.4.0/0")
```

```
#define TZ_America_Atikokan PSTR("EST5")
#define TZ_America_Atka PSTR("HST10HDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Bahia PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Bahia_Banderas PSTR("CST6")
#define TZ_America_Barbados PSTR("AST4")
#define TZ_America_Belem PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Belize PSTR("CST6")
#define TZ_America_BlancmSablou PSTR("AST4")
#define TZ_America_Boa_Vista PSTR("<-04>4")
#define TZ_America_Bogota PSTR("<-05>5")
#define TZ_America_Boise PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Buenos_Aires PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Cambridge_Bay PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Campo_Grande PSTR("<-04>4")
#define TZ_America_Cancun PSTR("EST5")
#define TZ_America_Caracas PSTR("<-04>4")
#define TZ_America_Catamarca PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Cayenne PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Cayman PSTR("EST5")
#define TZ_America_Chicago PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Chihuahua PSTR("CST6")
#define TZ_America_Ciudad_Juarez PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Coral_Harbour PSTR("EST5")
#define TZ_America_Cordoba PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Costa_Rica PSTR("CST6")
#define TZ_America_Creston PSTR("MST7")
#define TZ_America_Cuiaba PSTR("<-04>4")
#define TZ_America_Curacao PSTR("AST4")
#define TZ_America_Danmarkshavn PSTR("GMT0")
#define TZ_America_Dawson PSTR("MST7")
#define TZ_America_Dawson_Creek PSTR("MST7")
#define TZ_America_Denver PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Detroit PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Dominica PSTR("AST4")
#define TZ_America_Edmonton PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Eirunepe PSTR("<-05>5")
#define TZ_America_El_Salvador PSTR("CST6")
#define TZ_America_Ensenada PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Fort_Nelson PSTR("MST7")
#define TZ_America_Fort_Wayne PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Fortaleza PSTR("<-03>3")
```

```
#define TZ_America_Glace_Bay PSTR("AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Godthab PSTR("<-02>2<-01>,M3.5.0/-1,M10.5.0/0")
#define TZ_America_Goose_Bay PSTR("AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Grand_Turk PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Grenada PSTR("AST4")
#define TZ_America_Guadeloupe PSTR("AST4")
#define TZ_America_Guatemala PSTR("CST6")
#define TZ_America_Guayaquil PSTR("<-05>5")
#define TZ_America_Guyana PSTR("<-04>4")
#define TZ_America_Halifax PSTR("AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Havana PSTR("CST5CDT,M3.2.0/0,M11.1.0/1")
#define TZ_America_Hermosillo PSTR("MST7")
#define TZ_America_Indiana_Indianapolis PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Indiana_Knox PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Indiana_Marengo PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Indiana_Petersburg PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Indiana_Tell_City PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Indiana_Vevay PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Indiana_Vincennes PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Indiana_Winamac PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Indianapolis PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Inuvik PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Iqaluit PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Jamaica PSTR("EST5")
#define TZ_America_Jujuy PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Juneau PSTR("AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Kentucky_Louisville PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Kentucky_Monticello PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Knox_IN PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Kralendijk PSTR("AST4")
#define TZ_America_La_Paz PSTR("<-04>4")
#define TZ_America_Lima PSTR("<-05>5")
#define TZ_America_Los_Angeles PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Louisville PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Lower_Princes PSTR("AST4")
#define TZ_America_Maceio PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Managua PSTR("CST6")
#define TZ_America_Manaus PSTR("<-04>4")
#define TZ_America_Marigot PSTR("AST4")
#define TZ_America_Martinique PSTR("AST4")
#define TZ_America_Matamoros PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
```

```
#define TZ_America_Mazatlan PSTR("MST7")
#define TZ_America_Mendoza PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Menominee PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Merida PSTR("CST6")
#define TZ_America_Metlakatla PSTR("AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Mexico_City PSTR("CST6")
#define TZ_America_Miquelon PSTR("<-03>3<-02>,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Moncton PSTR("AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Monterrey PSTR("CST6")
#define TZ_America_Montevideo PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Montreal PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Montserrat PSTR("AST4")
#define TZ_America_Nassau PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_New_York PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Nipigon PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Nome PSTR("AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Noronha PSTR("<-02>2")
#define TZ_America_North_Dakota_Beulah PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_North_Dakota_Center PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_North_Dakota_New_Salem PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Nuuk PSTR("<-02>2<-01>,M3.5.0/-1,M10.5.0/0")
#define TZ_America_Ojinaga PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Panama PSTR("EST5")
#define TZ_America_Pangnirtung PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Paramaribo PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Phoenix PSTR("MST7")
#define TZ_America_PortmaumPrince PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Port_of_Spain PSTR("AST4")
#define TZ_America_Porto_Acre PSTR("<-05>5")
#define TZ_America_Porto_Velho PSTR("<-04>4")
#define TZ_America_Puerto_Rico PSTR("AST4")
#define TZ_America_Punta_Arenas PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Rainy_River PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Rankin_Inlet PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Recife PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Regina PSTR("CST6")
#define TZ_America_Resolute PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Rio_Branco PSTR("<-05>5")
#define TZ_America_Rosario PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Santa_Isabel PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Santarem PSTR("<-03>3")
```

```
#define TZ_America_Santiago PSTR("<-04>4<-03>,M9.1.6/24,M4.1.6/24")
#define TZ_America_Santo_Domingo PSTR("AST4")
#define TZ_America_Sao_Paulo PSTR("<-03>3")
#define TZ_America_Scoresbysund PSTR("<-02>2<-01>,M3.5.0/-1,M10.5.0/0")
#define TZ_America_Shiprock PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Sitka PSTR("AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_St_Barthelemy PSTR("AST4")
#define TZ_America_St_Johns PSTR("NST3:30NDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_St_Kitts PSTR("AST4")
#define TZ_America_St_Lucia PSTR("AST4")
#define TZ_America_St_Thomas PSTR("AST4")
#define TZ_America_St_Vincent PSTR("AST4")
#define TZ_America_Swift_Current PSTR("CST6")
#define TZ_America_Tegucigalpa PSTR("CST6")
#define TZ_America_Thule PSTR("AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Thunder_Bay PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Tijuana PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Toronto PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Tortola PSTR("AST4")
#define TZ_America_Vancouver PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Virgin PSTR("AST4")
#define TZ_America_Whitehorse PSTR("MST7")
#define TZ_America_Winnipeg PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Yakutat PSTR("AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_America_Yellowknife PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Antarctica_Casey PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Antarctica_Davis PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Antarctica_DumontDUrville PSTR("<+10>-10")
#define TZ_Antarctica_Macquarie PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Antarctica_Mawson PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Antarctica_McMurdo PSTR("NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Antarctica_Palmer PSTR("<-03>3")
#define TZ_Antarctica_Rothera PSTR("<-03>3")
#define TZ_Antarctica_South_Pole PSTR("NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Antarctica_Syowa PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Antarctica_Troll PSTR("<+00>0<+02>-2,M3.5.0/1,M10.5.0/3")
#define TZ_Antarctica_Vostok PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Arctic_Longyearbyen PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Asia_Aden PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Asia_Almaty PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_Amman PSTR("<+03>-3")
```

```
#define TZ_Asia_Anadyr PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Asia_Aqtau PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Aqtobe PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Ashgabat PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Ashkhabad PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Atyrau PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Baghdad PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Asia_Bahrain PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Asia_Baku PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Asia_Bangkok PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Barnaul PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Beirut PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/0,M10.5.0/0")
#define TZ_Asia_Bishkek PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_Brunei PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Asia_Calcutta PSTR("IST-5:30")
#define TZ_Asia_Chita PSTR("<+09>-9")
#define TZ_Asia_Choibalsan PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Asia_Chongqing PSTR("CST-8")
#define TZ_Asia_Chungking PSTR("CST-8")
#define TZ_Asia_Colombo PSTR("<+0530>-5:30")
#define TZ_Asia_Dacca PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_Damascus PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Asia_Dhaka PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_Dili PSTR("<+09>-9")
#define TZ_Asia_Dubai PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Asia_Dushanbe PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Famagusta PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Asia_Gaza PSTR("EET-2EEST,M3.4.4/50,M10.4.4/50")
#define TZ_Asia_Harbin PSTR("CST-8")
#define TZ_Asia_Hebron PSTR("EET-2EEST,M3.4.4/50,M10.4.4/50")
#define TZ_Asia_Ho_Chi_Minh PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Hong_Kong PSTR("HKT-8")
#define TZ_Asia_Hovd PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Irkutsk PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Asia_Istanbul PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Asia_Jakarta PSTR("WIB-7")
#define TZ_Asia_Jayapura PSTR("WIT-9")
#define TZ_Asia_Jerusalem PSTR("IST-2IDT,M3.4.4/26,M10.5.0")
#define TZ_Asia_Kabul PSTR("<+0430>-4:30")
#define TZ_Asia_Kamchatka PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Asia_Karachi PSTR("PKT-5")
```

```
#define TZ_Asia_Kashgar PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_Kathmandu PSTR("<+0545>-5:45")
#define TZ_Asia_Katmandu PSTR("<+0545>-5:45")
#define TZ_Asia_Khandyga PSTR("<+09>-9")
#define TZ_Asia_Kolkata PSTR("IST-5:30")
#define TZ_Asia_Krasnoyarsk PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Kuala_Lumpur PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Asia_Kuching PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Asia_Kuwait PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Asia_Macao PSTR("CST-8")
#define TZ_Asia_Macau PSTR("CST-8")
#define TZ_Asia_Magadan PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Asia_Makassar PSTR("WITA-8")
#define TZ_Asia_Manila PSTR("PST-8")
#define TZ_Asia_Muscat PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Asia_Nicosia PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Asia_Novokuznetsk PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Novosibirsk PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Omsk PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_Oral PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Phnom_Penh PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Pontianak PSTR("WIB-7")
#define TZ_Asia_Pyongyang PSTR("KST-9")
#define TZ_Asia_Qatar PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Asia_Qostanay PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_Qyzylorda PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Rangoon PSTR("<+0630>-6:30")
#define TZ_Asia_Riyadh PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Asia_Saigon PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Sakhalin PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Asia_Samarkand PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Seoul PSTR("KST-9")
#define TZ_Asia_Shanghai PSTR("CST-8")
#define TZ_Asia_Singapore PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Asia_Srednekolymsk PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Asia_Taipei PSTR("CST-8")
#define TZ_Asia_Tashkent PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Tbilisi PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Asia_Tehran PSTR("<+0330>-3:30")
#define TZ_Asia_Tel_Aviv PSTR("IST-2IDT,M3.4.4/26,M10.5.0")
#define TZ_Asia_Thimbu PSTR("<+06>-6")
```

```
#define TZ_Asia_Thimphu PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_Tokyo PSTR("JST-9")
#define TZ_Asia_Tomsk PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Ujung_Pandang PSTR("WITA-8")
#define TZ_Asia_Ulaanbaatar PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Asia_Ulan_Bator PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Asia_Urumqi PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Asia_UstmNera PSTR("<+10>-10")
#define TZ_Asia_Vientiane PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Asia_Vladivostok PSTR("<+10>-10")
#define TZ_Asia_Yakutsk PSTR("<+09>-9")
#define TZ_Asia_Yangon PSTR("<+0630>-6:30")
#define TZ_Asia_Yekaterinburg PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Asia_Yerevan PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Atlantic_Azores PSTR("<-01>1<+00>,M3.5.0/0,M10.5.0/1")
#define TZ_Atlantic_Bermuda PSTR("AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Atlantic_Canary PSTR("WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Atlantic_Cape_Verde PSTR("<-01>1")
#define TZ_Atlantic_Faeroe PSTR("WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Atlantic_Faroe PSTR("WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Atlantic_Jan_Mayen PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Atlantic_Madeira PSTR("WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Atlantic_Reykjavik PSTR("GMT0")
#define TZ_Atlantic_South_Georgia PSTR("<-02>2")
#define TZ_Atlantic_St_Helena PSTR("GMT0")
#define TZ_Atlantic_Stanley PSTR("<-03>3")
#define TZ_Australia_ACT PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_Adelaide PSTR("ACST-9:30ACDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_Brisbane PSTR("AEST-10")
#define TZ_Australia_Broken_Hill PSTR("ACST-9:30ACDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_Canberra PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_Currie PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_Darwin PSTR("ACST-9:30")
#define TZ_Australia_Eucla PSTR("<+0845>-8:45")
#define TZ_Australia_Hobart PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_LHI PSTR("<+1030>-10:30<+11>-11,M10.1.0,M4.1.0")
#define TZ_Australia_Lindeman PSTR("AEST-10")
#define TZ_Australia_Lord_Howe PSTR("<+1030>-10:30<+11>-11,M10.1.0,M4.1.0")
#define TZ_Australia_Melbourne PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_NSW PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_North PSTR("ACST-9:30")
```

```
#define TZ_Australia_Perth PSTR("AWST-8")
#define TZ_Australia_Queensland PSTR("AEST-10")
#define TZ_Australia_South PSTR("ACST-9:30ACDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_Sydney PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_Tasmania PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_Victoria PSTR("AEST-10AEDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Australia_West PSTR("AWST-8")
#define TZ_Australia_Yancowinna PSTR("ACST-9:30ACDT,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Brazil_Acre PSTR("<-05>5")
#define TZ_Brazil_DeNoronha PSTR("<-02>2")
#define TZ_Brazil_East PSTR("<-03>3")
#define TZ_Brazil_West PSTR("<-04>4")
#define TZ_CET PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_CST6CDT PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Canada_Atlantic PSTR("AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Canada_Central PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Canada_Eastern PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Canada_Mountain PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Canada_Newfoundland PSTR("NST3:30NDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Canada_Pacific PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Canada_Saskatchewan PSTR("CST6")
#define TZ_Canada_Yukon PSTR("MST7")
#define TZ_Chile_Continental PSTR("<-04>4<-03>,M9.1.6/24,M4.1.6/24")
#define TZ_Chile_EasterIsland PSTR("<-06>6<-05>,M9.1.6/22,M4.1.6/22")
#define TZ_Cuba PSTR("CST5CDT,M3.2.0/0,M11.1.0/1")
#define TZ_EET PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_EST PSTR("EST5")
#define TZ_EST5EDT PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Egypt PSTR("EET-2EEST,M4.5.5/0,M10.5.4/24")
#define TZ_Eire PSTR("IST-1GMT0,M10.5.0,M3.5.0/1")
#define TZ_Etc_GMT PSTR("GMT0")
#define TZ_Etc_GMTp0 PSTR("GMT0")
#define TZ_Etc_GMTp1 PSTR("<-01>1")
#define TZ_Etc_GMTp10 PSTR("<-10>10")
#define TZ_Etc_GMTp11 PSTR("<-11>11")
#define TZ_Etc_GMTp12 PSTR("<-12>12")
#define TZ_Etc_GMTp2 PSTR("<-02>2")
#define TZ_Etc_GMTp3 PSTR("<-03>3")
#define TZ_Etc_GMTp4 PSTR("<-04>4")
#define TZ_Etc_GMTp5 PSTR("<-05>5")
#define TZ_Etc_GMTp6 PSTR("<-06>6")
```

```
#define TZ_Etc_GMTp7 PSTR("<-07>7")
#define TZ_Etc_GMTp8 PSTR("<-08>8")
#define TZ_Etc_GMTp9 PSTR("<-09>9")
#define TZ_Etc_GMTm0 PSTR("GMT0")
#define TZ_Etc_GMTm1 PSTR("<+01>-1")
#define TZ_Etc_GMTm10 PSTR("<+10>-10")
#define TZ_Etc_GMTm11 PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Etc_GMTm12 PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Etc_GMTm13 PSTR("<+13>-13")
#define TZ_Etc_GMTm14 PSTR("<+14>-14")
#define TZ_Etc_GMTm2 PSTR("<+02>-2")
#define TZ_Etc_GMTm3 PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Etc_GMTm4 PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Etc_GMTm5 PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Etc_GMTm6 PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Etc_GMTm7 PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Etc_GMTm8 PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Etc_GMTm9 PSTR("<+09>-9")
#define TZ_Etc_GMT0 PSTR("GMT0")
#define TZ_Etc_Greenwich PSTR("GMT0")
#define TZ_Etc_UTC PSTR("UTC0")
#define TZ_Etc_UTC PSTR("UTC0")
#define TZ_Etc_Universal PSTR("UTC0")
#define TZ_Etc_Zulu PSTR("UTC0")
#define TZ_Europe_Amsterdam PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Andorra PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Astrakhan PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Europe_Athens PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Belfast PSTR("GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Europe_Belgrade PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Berlin PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Bratislava PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Brussels PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Bucharest PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Budapest PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Busingen PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Chisinau PSTR("EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Copenhagen PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Dublin PSTR("IST-1GMT0,M10.5.0,M3.5.0/1")
#define TZ_Europe_Gibraltar PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Guernsey PSTR("GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0")
```

```
#define TZ_Europe_Helsinki PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Isle_of_Man PSTR("GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Europe_Istanbul PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Europe_Jersey PSTR("GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Europe_Kaliningrad PSTR("EET-2")
#define TZ_Europe_Kiev PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Kirov PSTR("MSK-3")
#define TZ_Europe_Kyiv PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Lisbon PSTR("WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Europe_Ljubljana PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_London PSTR("GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Europe_Luxembourg PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Madrid PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Malta PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Mariehamn PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Minsk PSTR("<+03>-3")
#define TZ_Europe_Monaco PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Moscow PSTR("MSK-3")
#define TZ_Europe_Nicosia PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Oslo PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Paris PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Podgorica PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Prague PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Riga PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Rome PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Samara PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Europe_San_Marino PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Sarajevo PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Saratov PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Europe_Simferopol PSTR("MSK-3")
#define TZ_Europe_Skopje PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Sofia PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Stockholm PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Tallinn PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Tirane PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Tiraspol PSTR("EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Ulyanovsk PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Europe_Uzhgorod PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Uzhhorod PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Vaduz PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Vatican PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
```

```
#define TZ_Europe_Vienna PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Vilnius PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Volgograd PSTR("MSK-3")
#define TZ_Europe_Warsaw PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Zagreb PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Europe_Zaporizhzhia PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Zaporozhye PSTR("EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4")
#define TZ_Europe_Zurich PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Factory PSTR("<-00>0")
#define TZ_GB PSTR("GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_GBmEire PSTR("GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_GMT PSTR("GMT0")
#define TZ_GMTp0 PSTR("GMT0")
#define TZ_GMTm0 PSTR("GMT0")
#define TZ_GMT0 PSTR("GMT0")
#define TZ_Greenwich PSTR("GMT0")
#define TZ_HST PSTR("HST10")
#define TZ_Hongkong PSTR("HKT-8")
#define TZ_Iceland PSTR("GMT0")
#define TZ_Indian_Antananarivo PSTR("EAT-3")
#define TZ_Indian_Chagos PSTR("<+06>-6")
#define TZ_Indian_Christmas PSTR("<+07>-7")
#define TZ_Indian_Cocos PSTR("<+0630>-6:30")
#define TZ_Indian_Comoro PSTR("EAT-3")
#define TZ_Indian_Kerguelen PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Indian_Mahe PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Indian_Maldives PSTR("<+05>-5")
#define TZ_Indian_Mauritius PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Indian_Mayotte PSTR("EAT-3")
#define TZ_Indian_Reunion PSTR("<+04>-4")
#define TZ_Iran PSTR("<+0330>-3:30")
#define TZ_Israel PSTR("IST-2IDT,M3.4.4/26,M10.5.0")
#define TZ_Jamaica PSTR("EST5")
#define TZ_Japan PSTR("JST-9")
#define TZ_Kwajalein PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Libya PSTR("EET-2")
#define TZ_MET PSTR("MET-1MEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_MST PSTR("MST7")
#define TZ_MST7MDT PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Mexico_BajaNorte PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Mexico_BajaSur PSTR("MST7")
```

```
#define TZ_Mexico_General PSTR("CST6")
#define TZ_NZ PSTR("NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3")
#define TZ_NZmCHAT PSTR("<+1245>-12:45<+1345>,M9.5.0/2:45,M4.1.0/3:45")
#define TZ_Navajo PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_PRC PSTR("CST-8")
#define TZ_PST8PDT PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_Pacific_Apia PSTR("<+13>-13")
#define TZ_Pacific_Auckland PSTR("NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Pacific_Bougainville PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Pacific_Chatham PSTR("<+1245>-12:45<+1345>,M9.5.0/2:45,M4.1.0/3:45")
#define TZ_Pacific_Chauk PSTR("<+10>-10")
#define TZ_Pacific_Easter PSTR("<-06>6<-05>,M9.1.6/22,M4.1.6/22")
#define TZ_Pacific_Efate PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Pacific_Enderbury PSTR("<+13>-13")
#define TZ_Pacific_Fakaofo PSTR("<+13>-13")
#define TZ_Pacific_Fiji PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Pacific_Funafuti PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Pacific_Galapagos PSTR("<-06>6")
#define TZ_Pacific_Gambier PSTR("<-09>9")
#define TZ_Pacific_Guadalcanal PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Pacific_Guam PSTR("ChST-10")
#define TZ_Pacific_Honolulu PSTR("HST10")
#define TZ_Pacific_Johnston PSTR("HST10")
#define TZ_Pacific_Kanton PSTR("<+13>-13")
#define TZ_Pacific_Kiritimati PSTR("<+14>-14")
#define TZ_Pacific_Kosrae PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Pacific_Kwajalein PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Pacific_Majuro PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Pacific_Marquesas PSTR("<-0930>9:30")
#define TZ_Pacific_Midway PSTR("SST11")
#define TZ_Pacific_Nauru PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Pacific_Niue PSTR("<-11>11")
#define TZ_Pacific_Norfolk PSTR("<+11>-11<+12>,M10.1.0,M4.1.0/3")
#define TZ_Pacific_Noumea PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Pacific_Pago_Pago PSTR("SST11")
#define TZ_Pacific_Palau PSTR("<+09>-9")
#define TZ_Pacific_Pitcairn PSTR("<-08>8")
#define TZ_Pacific_Pohnpei PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Pacific_Ponape PSTR("<+11>-11")
#define TZ_Pacific_Port_Moresby PSTR("<+10>-10")
#define TZ_Pacific_Rarotonga PSTR("<-10>10")
```

```
#define TZ_Pacific_Saipan PSTR("ChST-10")
#define TZ_Pacific_Samoa PSTR("SST11")
#define TZ_Pacific_Tahiti PSTR("<-10>10")
#define TZ_Pacific_Tarawa PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Pacific_Tongatapu PSTR("<+13>-13")
#define TZ_Pacific_Truk PSTR("<+10>-10")
#define TZ_Pacific_Wake PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Pacific_Wallis PSTR("<+12>-12")
#define TZ_Pacific_Yap PSTR("<+10>-10")
#define TZ_Poland PSTR("CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3")
#define TZ_Portugal PSTR("WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_ROC PSTR("CST-8")
#define TZ_ROK PSTR("KST-9")
#define TZ_Singapore PSTR("<+08>-8")
#define TZ_Turkey PSTR("<+03>-3")
#define TZ_UCT PSTR("UTC0")
#define TZ_US_Alaska PSTR("AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_Aleutian PSTR("HST10HDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_Arizona PSTR("MST7")
#define TZ_US_Central PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_EastmIndiana PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_Eastern PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_Hawaii PSTR("HST10")
#define TZ_US_IndianamStarke PSTR("CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_Michigan PSTR("EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_Mountain PSTR("MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_Pacific PSTR("PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0")
#define TZ_US_Samoa PSTR("SST11")
#define TZ_UTC PSTR("UTC0")
#define TZ_Universal PSTR("UTC0")
#define TZ_WmSU PSTR("MSK-3")
#define TZ_WET PSTR("WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0")
#define TZ_Zulu PSTR("UTC0")
```

Revision #1

Created 2025-03-01 18:00:09 UTC by Михаил Сазанов

Updated 2025-03-01 18:02:48 UTC by Михаил Сазанов